



図4

図6

マグネット 図7-1

マグネット

6

センサーバンドA

センサーバンドB

- センサーゴム パッド

ーパンドA

バンド

図11

ゴム

- スポーク

2 155

800

- 速度表示モードマー 速度単位
- オートモードマー 選択データ表示 モードボタン D. E. F.
- G. スタート/ストップボタン H. セットボタン ACボタン バッテリーケースカバー
- プラケット コード センサー センサーパンドA(大)(小) センサーパンドB
- マグネット センサーゴムパッド ブラケットゴムパッド(2枚)
- 9. 10. コード止めテープ センサーバンドネジ

ボタンの働き(図 1)

Ď+0+M+A+Ď 🕏

•モードボタン (右ボタン) 押す毎にモード表示マークを図1の順序で変え、そのデータを下段に表示します。 *2秒以上押し続けると時計表示に変わります。

・スタート/ストップボタン(左ボタン)

走行距離、走行時間の計測をスタートまたはストップします。ポタンを押す毎にスタート、ストップを繰り返し、スタート状態の時(計測中)は速度単位が点滅します。 *オートモードがオンの時はこのボタンは働きません。

・セットボタン

- ---- 々イヤ周長変更画面 ●表示のストップ状態で押した時 ----
 - ☎ 表示のストップ状態で押した時 ------ 時刻合わせ画面
 - **T,D,A表示で押した時** - オートモードのON.OFF

・AC ボタン(オールクリアー)

本体裏面のACボタンを押すと、すべての記憶(●データ、速度単位、タイヤ周長、時計) は 全て消去され、画面は全点灯の後、mile/hの表示になります。電池を交換した時や、静電 ピュータの準備に従い再度セットし直してください。

走行距離、走行時間、最高速度、平均速度のリセット(図2) ●表示以外の時、モードボタンとスタート/ストッブボタンを同時に押すと、記憶している 走行距離、走行時間、最高速度、平均速度のデータをゼロに戻します。

(●表示の時は、現在セットされているタイヤ周長が表示されます。)

コンピュータの準備

使用する前に次の準備が必要です。

1. まずタイヤ周長を求めてください(図3)

自転車のタイヤ周長を実測して求めます。タイヤ接地面にペンキ等で印を付けて転が し、路面についた印の間隔を測ってください。簡易的にタイヤ周長ガイドで自転車のタイ ヤサイズから周長mm(L)を知ることもできます。

2. 速度単位をセットします(図 4)

ACポタンを押す(オールクリアー)と画面は一旦全点灯し、(図4)のように"mile/h"が点灯します。スタート/ストップポタンを押す毎に"km/h"と"mile/h"が切り替わります。希望 の速度単位を選び、セットポタンを押すとセットされ(図5)の表示に変わります。

3. タイヤ周長をセットします(図 5)

本器は最初"2155"(27インチタイヤの標準的周長mm)がセットされています。2155mm でそのまま使用するときは、セットボタンを押すと速度と走行時間▼が表示された画面に なり2155mmがセットされます。変更したい時は、スタート/ストップボタンを押すとタイヤ周長がブラスし、モードボタンを押すとマイナスします。モードボタン、スタート/ストッ プポタン共押し続けると早送りします。希望の数字を表示させてセットポタンを押すと、

4. 途中でタイヤ周長を変更できます

●表示でストップ状態にしてセットボタンを押すとタイヤ周長を変更できます。3.の要領でセットし直してください。

時計の時刻合わせ(図6)

モードボタンを2秒以上押し、 22 表示にします。スタート/ストップボタンでストップ状態にしてセットボタンを押すと時刻合わせモードになります。(図6)スタート/ストップボタンを押す毎に点滅している「分」は+1し、押し続けると早送りします。現在時刻の1~2分 先の「分」を表示させてください。モードボタンを押すと「時」が点滅するので、スタートストップボタンを押して「時」を合わせてください。表示させた時刻の時報に合わせてセットボタンを押すと時刻のセットが完了します。

自転車への取付

- 前輪右側のスポークに、マグネットを(図7)のように取付ます。スポークが図のように 通るようにします。
- 右側前ホークに次の手順でセンサーバンドA、Bを使い、センサーを取付けます。セン -パンドはセンサー取付位置のホークの直径(24øまでは小、それ以上は大)によ り選択します。
- 1. (図8)のようにセンサーバンドAの穴にセンサーバンドBの先端を差し込み、ゴム パッドをセンサーバンドAに添わせてください。ホークにはめたときにネジ締め部 がほぼ平行になるように長さを調整します。(図9) *センサーバンドA、Bは強く引っ張ると抜くことができます。
- 2. 右前ホークに長さ調整したセンサーバンドをはめ、センサーと共にネジで仮止め します。(図10)
- マグネットのセンターとセンサー指示線が合い、隙間が2mm前後になるようにセ 3. ンサーの位置を調整してから(図11、12)、ネジを締め込み、センサーをしっかり固
- 定してください。はみ出したとサーバンドBはニッパー等でカットしてください。 コード止めテーブで(図13)のようにコードを固定します。アウターケーブルに巻き付けてハンドルまで配線します。コードの長さをこの段階で調整してください。←部分はハンドルを回したときに、コードが引っ張られないよう注意してください。ブラケットをハンドル経によって1mm又は2mmのゴムパッドを使い、ハンドルステムのブスピアサルナーが - 右前ホーク.
 - 近くに取付けます。(図14)
 - コンピュータはブラケット前方よりスライドさせてはめ込みます。カチッと音がするまで確実に差し込んでください。接点は自動的に接続されます。外す時はブラケットの レバーを押しながら前方に引き抜いてください。(図15)

●テスト

コンピュータをブラケットに装着してください。前輪を浮かせてタイヤを回し、スピードが表示されることを確認します。表示されない時は、マグネット/センサー位置の調整を やり直してください。以上で取付けは完了し使用できます。

電池の交換

電池の交換 購入時にはモニター用電池が装着されています。電池の寿命がきたら次の手順で交換 してください。

コンピュータ裏面のパッテリーケースカバーをコイン等で外してください。(図16)リチ ウム電池(CR2032)を1個使用します。+側が見えるように入れ、バッテリーケースカ バーをしっかり締めてください。

※交換後は必ずACポタンを押し、全ての設定を再度行なってください。



マグネット

図12

図13

アウタ



ープル

走行速度 常に上段に表示し、1秒毎に更新されます。 3.5 II

0.0(4.0) - 105.9 km/h [±0.3 km/h]

積算距離 0.0 - 99999 km [±0.1 km]

電池がなくなるまで積算し続けます。(ACボタンを押すとゼロに戻り ます) 100000 km(mile)でゼロに戻り引き続き計測します。

1234S M 最高速度 0.0(4.0) - 105.9 km/h [±0.3 km/h] 瞬間最高速度を表示します。リセット操作でゼロに戻ります。

37^{4km} 599

20.8

2. [7.34]

123.45

17_{km}

243kml

スタートしてから現時点までの平均速度を表示します。27時間46分39秒か999.99km(mile)をこえると(.E)が表示され計測できません。 リセット操作でゼロに戻ります。

走行距離 **25**5 km/r <u> 3</u>747

0.00 - 999.99 km [±0.01 km]

0.0 - 100.0 km/h [±0.3 km/h]

スタートしてから現時点までの走行距離を表示します。 リセット操作でゼロに戻ります。

323 km/h

0:00'00" - 9:59'59" [±0.003%]

スタートしてから現時点までの経過時間を時、分、秒で表示します。 10時間を越えるとゼロに戻り引き続き計測します。 リセット操作でゼロ復帰します。

26 3 km/h 22 24 時間時計 14:37

0:00' - 23:59' [±0.003%]

現在時刻を24時間表示で表示します。

オートモード機能



CR2032

ネジキャッフ

ットゴム

プラケット

本器はポタンを使わずに自動スタート、ストップできるオートモード機能を持っています。画面に (AT) マークを表示させることにより、煩わし いポタン操作が必要なくなります。

●オートモードのセット、解除のしかた

T, DまたはA表示にしてセットボタンを押します。セットボタンを押す毎にON,OFFを繰り返します。ONの時は AT マークが表示されます。 ※ 車輪の回転を検知してスタート、ストップしますので停車すると走行時間は止ります。

※ オートモードにしてブラケットに装着した時、約2秒ほど走行時間**T**がカウントするこ . とがありま<u>す</u>。

節電機能



約1時間無信号状態が続くと電源がカットされ、画面は図のように表示 だけになります。モードボタン、スタート/ストップボタンのどちらかを押 すか、センサー信号が入ると節電機能は解除され通常表示に戻ります。

トラブルと処理

- ●つぎの場合は故障ではありません。修理を依頼する前にチェックしてください

------ 温度が上がれば元に戻ります。 全く表示がでない。

全く表示かぐない。 ------- 電池が消耗していませんか? ------ 新しい電池と交換してください。 異常な表示がでる。

- 取扱上の注意

- 次天下の放置は避けてください。またコンピュータは分解しないでください。 走行中はコンピュータに気を取られないで、安全走行を心掛けてください。 マグネットとセンサーの位置を定期的に点検してください。 コンピュータや附属品が汚れたら、薄い中性洗剤で湿らせた柔らかい布で拭いた後、から拭きしてください。シ ンナー、ペンジン、アルコール等は表面を傷めますので使わないでください。 押ボタンと本体の隙間に泥や小石がつまると、押ボタンが動きにくくなることがあります。水で軽く洗い流して

仕様

タイヤ周県セッル範囲

サー取付可能ホーク径

電池寿命 寸法/重量

10mm〜2999mm 11g〜36g(センサーバンド小:11〜26g、大:21〜36g) センサーコード長さ:70cm リチウム電池 (CR2032 X 1) 約2〜3年 米モニター用電池はごれより若干短くなることがあります 49x45x17mm〜25.5グラム

* 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。





Specifications/Caracteristiques techniques/Technische daten/Specificaties/

Controller/Calculateur/Controler/Controleur/Elaboratore/Contador/ 制御方式 ------ 4-bit 1-chip Microcomputer (Crystal Controlled Oscillator) Display/Affichage/Anzeige/Display/Nisualizzazione/Pantalla/表示方式 Sensor/Détecteur/Sensor/Sensor/Rivelatore/Sensor/検知方式 Display/FillintagerAllizeget/Display/Fistonizazzoroler Virtual をからま Sensori/Defectour/Sensor/Revoltore/Sensor/検知方式 No-contact magnetic sensor Operating Temperature Range/Température d'utilisation/zulässige Betriebstemperatur/Toegestane temp./Temperatura di utilizzo/使用温度範囲 0°C - 40°C (32°F - 104°F)

LIMITED WARRANTY

1-Year Warranty for Main Unit Only

Caratteristiche tecniche/Especificaciones/ 仕様

(Accessories/Attachments and Battery Consumption excluded)

If trouble occurs during normal use, the part of the Main Unit will be repaired or replaced free of charge. The service must be performed by Cat Eye Co., Ltd. To return the product, pack it carefully and remember to enclose the warranty certificate with instruction for repair. Please write or type your name and address clearly on the warranty certificate. Insurance, handling and transportation charges to our service shall be borne by person desiring service.

Address for service:

CAT EYE CO.,LTD. CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546 Japan Attn.: CAT EYE Customer Service Section

Service & Research Address for United States Consumers: **CATEYE Service & Research Center**

1705 14th St. 115 Boulder, CO 80302 443-4595 Toll Free: 800-5CATEYE Phone: 303-443-4595 e-mail: CatEyeUSA@aol.com Fax: 303-473-0006

GARANTIE LIMITÉE

1 An de Garantie sur l'Unité Principale Uniquement (Les accessoires et la pile sont exclus de la garantie)

En cas de problème en cours d'utilisation normale. l'unité principale sera réparée ou remplacée gratuitement. Par Cat Eve Co., Ltd. Lors du renvoi du produit, il y a lieu de l'emballer soigneusement et de joindre le certificat de garantie avec les instructions de réparation. Les nom et adresse de l'acheteur doivent figurer de manière lisible sur le certificat de garantie. Les frais d'assurance, de manutention et d'envoi à notre Service Réparations seront supportés par le demandeur de la réparation.

Adresse Service Réparations:

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546 Japan Attn.: CAT EYE Customer Service Section

BEGRENZTE GARANTIE

1-Jahr-Garantie: Auf den Computer

(Ersatzteile/Zubehörteile sowie Batterie nicht eingeschlossen)

Falls während des normalen Gebrauchs Fehler auftreten, wird das entsprechende Teil kostenlos repariert oder ersetzt. Die Reparatur muß von CAT EYE Co., Ltd. durchgeführt werden, und das zu reparierende Produkt muß direkt durch den Händler an CAT EYE Co., Ltd. gesandt werden. Bei der Rückgabe des Gerätes zur Reparatur packen Sie es sorgfältig anbei. Achten Sie darauf, Ihren Namen und Ihre Anschrift klar und deutlich lesbar auf die Garantiekarte zu schreiben, damit das Gerät so schnell wie möglich nach Beendigung der notwendigen Reparatur/Einstellung an Sie zurückgesandt werden kann.

Anschrift bei Garantieansprüchen:

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546 Japan

z. H.: CAT EYE Kundendienstabteilung oder wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Importeur.

GARANTLEBEPALINGEN

1 jaar garantie, alleen geldig op de computer decessoires, aansluitingen en gebruik van batterij uitgezonderd) Mochten er problemen optreden gedurende normaal gebruik, dan geschiedt reparatie of vervanging kosteloos.

Dit doent door de fabrikant Cateye Co., Ltd. uitgevoerd te worden. Bij terugzending van de computer moet deze $zorgvuldig\ verpakt\ worden\ en\ dient\ het\ garantiebewijs\ en\ een\ beschrijving\ van\ het\ probleem\ meegezonden\ te$ worden. Vermeld duidelijk uw naam en adres in blokletters of getypt op het garantiebewijs. Verzekerings- verzend- en transportkosten zijn voor rekening van de koper.

Service adres:

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546 Japan ter attentie van: Cateye klantenservice

GARANZIA LIMITATA

Anno di Garanzia soltanto sull'Unità Principale
(Gli accessori e la pila sono esclusi dalla garanzia)
In caso di problema durante l'impiego normale, l'unità principale verrà riparata o sostituita gratuitamente da Cat Eye Co., Ltd..
Al momento del ritorno del prodotto occorre imballarlo con cura allegandovi il certificato di garanzia con le istruzioni per le riparazioni. Il nome el l'indirizzo dell'acquirente devono essere presenti in modo leggibile sul certificato di garanzia. Le spese di assicurazione, di manutenzione e di spedizione al nostro Servizio Riparazioni sarranno a carico del richiedente la richiedente

Indirizzo Servizio Riparazioni:

CAT EYE CO., LTD.

2-8-25 Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, OSAKA 546, Giappone,

Att:Dipartamento Assistenza Clienti

GARANTIA LIMITADA

Se garantiza por un año únicamente el grupo central

(Los accesorios, aditamentos y el consumo de la pila están excluidos)
Si ocurriera alguna avería durante el uso normal, se reparará o sustituirá la pieza o el grupo central. Cat Eye Co., Ltd. deberá
realizar la reparación. Para devolver el producto, envuélvalo cuidadosamente y no olvide incluir el certificado de garantía y las instrucciones para repararlo. Rogamos escribir claramente a mano o a máquina su nombre y dirección. Los gastos de seguro, manipulación y transporte serán a cargo de la persona que solicite la reparación.

Dirección para las reparaciones:

CAT EYE CO.,LTD.

2-8-25, Kuwazu, Higashi Sumiyoshi-ku, Osaka 546 Japan Attn.: CAT EYE Customer Service Section

製品保証について

1 年保証:コンピュータのみ(付属品及び電池の消耗は除く)

正常な使用状態で万一故障した場合は無料で修理・交換いたします。保証書にお客様のお名前・ご住所・ご購入日・ 故障状態をご記入の上、製品と共に当社宛て直接お送りください。お送りいただく際の送料はお客様にてご負担 願います。修理完了後、当社より郵送にてお届けさせていただきます。

株式会社 キャットアイ 製品サービス課 〒546-0014 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号 TEL: (06)6719-6863 FAX: (06)6719-6033

* アクセサリーパーツを別途販売していますのでご利用ください。

Setting Values Cross Reference Table (The tire size is marked on both sides of the tire.)
Table de Correspondance des Valeurs de Réglage (La dimension du pneu figure de chaque côté du pneu) Wertetabelle zur Einstellung des Radumfanges (die Radgröße entnehmen Sie der Aufschrift des Reifens)
Tabel voor het bepalen van de wielomtrek (de bandenmaat staat vermeld aan beide zijden van de bana
Tabella delle Corrispondenze dei Valori di Regolazione (La dimensione del pneumatito figura su ogni lato del pneumatito)
Tabla de Valores (El tamaño de la rueda está marcado al lado de la llanta)
タイヤ周長ガイド(タイヤサイズは通常タイヤの側面に記載されています)

TIRE SIZE	L(mm)	TIRE SIZE	L(mm)		L(mm)	TIRE SIZE	L(mm)
dimension du pneu		dimension du pneu		dimension du pneu		dimension du pneu	
Radgröße		Radgröße		Radgröße		Radgröße	
bandenmaat		bandenmaat		bandenmaat		bandenmaat	
dimensione del pneumatico							
Tamaño de rueda		Tamaño de rueda		Tamaño de rueda		Tamaño de rueda	
タイヤサイズ		タイヤサイズ		タイヤサイズ		タイヤサイズ	
20 x 1.75	1491	26 x 1-1/8 Tubular	1970	27 x 1	2145	700 x 25C	2105
24 x 1	1753	26 x 1-3/8	2068	27 x 1-1/8	2155	700 x 28C	2136
24 x 3/4 Tubular	1785	26 x 1-1/2	2100	27 x 1-1/4	2161	700 x 30C	2170
24 x 1-1/8 Tubular	1795	26 x 1.40	2005	27 x 1-3/8	2169	700 x 32C	2155
24 x 1-1/4	1905	26 x 1.50	1985	650 x 35A	2090	700C Tubular	2130
24 x 1.75	1890	26 x 1.75	2023	650 x 38A	2125	700 x 35C	2168
24 x 2.00	1925	26 x 1.95	2050	650 x 38B	2105	700 x 38C	2180
24 x 2.125	1965	26 x 2.00	2055	700 x 18C	2070	700 x 44C	2224
26 x 1(559mm)	1913	26 x 2.1	2068	700 x 19C	2090		
26 x 1(650c)	1952	26 x 2.125	2070	700 x 20C	2086		
26 x 1.25	1953	26 x 2.35	2083	700 x 23C	2096		

169-6560 (# 169-6565)

Bracket Sensor Kit (Long)

Kit Support Unité Principale et Détecteur (Long)

Halterung+Radsensor Ausrüstung für Vorderradmontage (Lang)

Bracket en sensorkitset (Lang)
Element da montare : Supporto Unità principale e Sensore (Largo)

Conjunto de soporte y sensor プラケットセンサーキット(ロング

169-6567 (# 169-6562)

Center Mount Bracket Kit (Long) Kit de montage central de l'unité principale (Long) Halterung für Montage an der Lenkermitte (Lang) Stuurbocht Bevestiging Set (Lang)
Kit di montaggio al centro del manubrio (Lungo)

Kit Soporte pala Montaje Central (Largo) センターマウントプラケットキット(ロング)

169-6568

Bracket Sensor Kit for Aero Bar Kit de Montage du Collier de Détecteur pour Barre Aero Halterung und Radsensor für Aero-Lenker Sensor bevestiginset voor Aero Stuurbocht Kit di Montaggio del Collare del Sensore per Barra Aero

Kit abrazadera de sensor para manillares Aero エアロバー用プラケットセンサーキット

#169-6569

Stem Mount Bracket Kit Kit de montage de l'unité principale sur la broche du guidon

Halterung für Montage an der Lenkerstange Stuurpen Bevestiging Set Kit di montaggio sull'attacco manubrio

Kit Soporte pala Montaje en Tija ステム用プラケットセンサーキット

169-9730

Heavy Duty Wire and Bracket Sensor Kit Kit de Fil Renforce et Supports d'Unité Principale et de Détecteur Nachrüstset mit Halterung, Sensor und verstärktem Sensorkabel Extra sterke kabel en bracket sensor set Filo Ultra Resistente e Attacco Completo

Kit Soporte del Sensor y Alambre de Servicio Pesado ヘビーデューティワイヤ&プラケットセンサーキット



Kabelbevestigingset Guarnizioni da montare Elementos de fijación # 166-5120

Wheel Magnet

Aimant pour roue

Radmagnet

Wielmagneet Magnete ruota

Iman de la rueda ホイールマグネット

#169-6170

Universal Sensor Band Garniture Universelle pour Détecteu Universal Befestigungsband Universele Sensor klemstrip Guanizione Universale per Se

Banda del Sensor Universal ユニバーサルセンサーバンド

Lithium Battery (CR2032) Pile au lithium (CR2032) Lithium-Batterie(CR2032) Lithum Batterij (CR2032) Bateria al Litio (CR2032) Bateria de Litio (CR2032) リチウム電池 (CR2032)







